# MICROMAC MANGANESE

### ANALYSEUR EN LIGNE POUR LA SURVEILLANCE DU MANGANESE DANS LES EAUX ET REJETS



MICROMAC MANGANESE est un analyseur en ligne contrôlé par microprocesseur spécialement conçu pour la surveillance automatique du manganèse sur plusieurs types de matrices d'eau.

#### ✓ ROBUSTE & FIABLE

Sa conception pour les applications industrielles et environnementales en ligne garantit le plus haut niveau de robustesse des composants électroniques, mécaniques et hydrauliques. Une séparation complète entre électroniques et hydrauliques avec le circuit simple et robuste du réacteur LFA\* permettent un entretien facile et un fonctionnement fiable sur le long terme.

\*LFA: Loop Flow Analysis - brevet en cours

#### ✓ FACILE A INSTALLER

L'analyseur est livré après une série complète d'essais pratiqués avec succès en usine, prêt pour l'installation et la mise en service, avec un jeu complet de consommables pour le démarrage. Pour lancer la surveillance il suffit de relier aux réactifs, à l'échantillonnage, au rejet et à l'alimentation.

#### ✓ CALIBRATION AUTOMATIQUE

Lorsque se termine l'intervalle défini entre calibrations, l'analyseur exécute un cycle de calibration, stocke et vérifie la densité optique du nouveau calibrant. Si la nouvelle valeur D.O. sort des limites choisies, un contact d'alarme se ferme.

#### ✓ DILUTION D'ECHANTILLON

L'échantillon est analysé directement ou après une dilution automatique dont la valeur est ajustée en usine pour les applications à forte gamme.

#### ✓ INTERVALLE DE MESURE

Programmable par l'opérateur, entre deux mesures l'analyseur reste en veille, sans consommation de réactifs.

#### **CARACTERISTIQUES**

- Fonctionnement totalement automatique
- Longue autonomie, entretien minime, coût d'utilisation et de rejet réduit
- Consommation minime en réactifs, préparation rapide
- Utilisation facile et conviviale sans formation spéciale
- Electroniques et hydrauliques séparées
- Interface série pour connexion PC locale ou à distance (option).




# Principe de mesure et schéma hydraulique

L'échantillon, après filtration si nécessaire, est pompé dans le réacteur LFA, où est injecté l'agent réducteur R1. Après une durée de mélange appropriée, sont injectés R2 et R3 qui forment avec le manganèse un complexe coloré en jaune brun.

Avant la mesure est injecté R4, une solution d'EDTA et d'Hydroxilammine, afin de masquer de possibles interférences par une matrice contenant une haute concentration en sels.

Le complexe coloré est mesuré à 480nm.



## Spécifications techniques

PRINCIPE DE MESURE: Colorimétrie, méthode Fomramldoxine

COLORIMETRE: double faisceau, détecteur silicium

Type DE MESURE: cyclique

**INTERVALLE DE MESURE**: programmable

**DUREE DE MESURE**: 13-15 minutes en fonction de la gamme

GAMME DE MESURE: 0-0,5/1/2/5/10/20/50ppm Mn, autres gammes disponibles sur demande

LIMITE DE DETECTION: typ. meilleure que 4% pleine échelle, calculée suivant EPA p. 136 annexe B

REPETITIVITE: meilleure que 4%

**SIGNAL DE SORTIE:** 4-20mA

SIGNAUX EXTERNES DE COMMANDE: 1 -> Analyse, 1 -> Calibration, contacts sans potentiel ALARMES: 1 -> Alarme haute, 1 -> Alarme générale, 1 -> Calibration; contacts sans potentiel

**ARRIVEE ET REJET D'ECHANTILLON:** sans pression **TEMPERATURE D'ECHANTILLON:** 10 °C - 30 °C

REMPLACEMENT DES REACTIFS: 3/4 semaines en fonction de la température de travail

**PROTECTION**: IP55

MATERIEL: standard industriel PC104, clavier et écran graphique intégrés, option RS232 **ALIMENTATION**: 12Vcc, bloc secteur externe fourni, 8W en veille, 12W (moyenne) en analyse

Poids: 33kg sans les réactifs - DIMENSIONS: 800 x 450 x 300mm (h x 1 x p)

Caractéristiques modifiables sans préavis



#### SYSTEA S.p.A.

SIEGE ET FABRICATION: VIA PADUNI, 2A - 03012 ANAGNI (FR) ITALIE TEL: +39 0775-776058 FAX +39 0775-772204 Un membre de Consorzio NDI

Internet: <a href="http://www.systea.it">http://www.systea.it</a> COURRIEL: <a href="mailto:info@systea.it">info@systea.it</a>

Document ID: MicC\_Mn-01-F.doc